ewent
by eminent

EW3705 R2
USB 2.0 Video Grabber

fr

Mode d'Emploi

www.ewent-online.com

EW3705 R2 - USB 2.0 Video Grabber

Table des matières

1.0 Introduction 2
1.1 Fonctions et caractéristiques 2
1.2 Contenu de la boîte 2
2.0 Chapter 3
2.1 Installation du logiciel.....3
2.2 Connecter le matériel.....3
3.0 Utilisation du logiciel ShowBiz DVD 4
3.1 Enregistrer des images.....4
4.0 Utilisation du logiciel MediaConverter v4 5
4.1 Placer un film sur YouTube.....6
4.2 Placer un fichier sur votre iPad 6
5.0 Foires aux questions et réponses et autres informations 7
6.0 Service et assistance.....7
7.0 Avertissements et mises en garde 8
8.0 Conditions de garantie.....9

1.0 Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Ewent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Ewent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Ewent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dés maintenant votre achat sur www.ewent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Fonctions et caractéristiques

Le EW3705 USB Video Editor est un adaptateur USB adapter qui vous permet de convertir des programmes de télévision ou le contenu de bandes-vidéo vers différents types de fichiers médias. Vous pouvez par exemple graver des programmes de télévision, d'anciens films ou des vidéos sur DVD, les mettre sur YouTube ou les faire jouer sur votre Apple iPad. Le logiciel fourni vous aide à obtenir les meilleurs résultats.

1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes :

- Le EW3705 USB Video Editor
- Un câble Audio/vidéo input
- Un câble de rallonge USB

- Un CD-ROM avec les pilotes, Arcsoft ShowBiz et Arcsoft MediaConverter
- Un manuel

2.0 Chapter

En suivant les étapes ci-dessous, vous pouvez installer les pilotes et les logiciels correspondants du EW3705 sur votre ordinateur.
Il est également expliqué comment connecter le EW3705 à votre appareil vidéo.

2.1 Installation du logiciel

1. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM ou de DVD de votre ordinateur.
2. La procédure d'installation commence immédiatement.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Lors de l'installation, vous devrez entrer un nom et le numéro de la licence. Le numéro de la licence peut être trouvé sur la boîte du CD-ROM.
4. Redémarrer à présent votre ordinateur.

Attention! La clef de licence qui est nécessaire pour l'installation du logiciel est mentionnée sur la pochette du CD d'installation.

2.2 Connecter le matériel

Connectez l'EW3705 à une porte USB de votre ordinateur. Utilisez éventuellement le câble de rallonge USB pour plus de liberté de mouvement. Connectez le plug spécial (dont sortent quatre câbles) du câble audio/vidéo input à l'EW3705.

Selon l'appareil que vous désirez connecter à l'EW3705 (par exemple une caméra ou un enregistreur vidéo), utilisez les quatre autres plugs du câble audio/vidéo input. Voir également le schéma ci-dessous:



Attention! les connecteurs à rallonge dessinés sont livrées avec l'appareil à connecter. Vous ne les trouverez donc pas dans la boîte du EW3705.

3.0 Utilisation du logiciel ShowBiz DVD

Le logiciel ShowBiz DVD vous permet de convertir du matériel vidéo de votre enregistreur vidéo ou de votre caméra vers plusieurs types de fichiers médias. Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment mettre les images vidéo dans votre ordinateur et quelles sont les autres fonctions du logiciel.

Attention! Pour obtenir de l'aide détaillé concernant les différentes possibilités de mise au point, vous appuyez sur la touche F1. Un nouvel écran apparaît alors dans lequel toutes les possibilités du logiciel sont expliquées. Vous y trouverez également plus d'information concernant de nombreuses autres fonctions du logiciel.

Dans ce chapitre, nous partons du principe que vous avez connecté un enregistreur vidéo à votre ordinateur via le EW3705.

3.1 Enregistrer des images

1. Cliquez sur "Start".
2. Cliquez sur "Tous les programmes".
3. Cliquez sur "ArcSoft ShowBiz DVD".
4. Le menu principal du logiciel apparaîtra.
5. Cliquez sur l'option ‘Capturer' en haut du menu.
6. Cliquez sur 'Réglages de l'appareil' et sur l'onglet 'Vidéodécodeur'.

7. Assurez-vous que la bonne région a été choisie dans 'Standard vidéo'. Pour l'Europe, vous devez sélectionner ‘PAL’ (B ou G).
8. Cliquez sur 'OK'.
9. Dans ‘Enregistrer sous’, vous pouvez sélectionner l'emplacement ou le disque dur sur lequel vous voulez enregistrer les fichiers vidéo. Avec l'icône 'Dossier', vous pouvez aller jusqu'à l'emplacement désiré.

Assurez-vous qu'emplacement ou le disque sélectionné a assez d'espace disponible. Les enregistrements vidéo nécessitent beaucoup d'espace de disque.

10. Appuyez sur le bouton 'Jouer' sur le magnétoscope. A droite vous verrez un petit écran qui contient une prévisualisation de la vidéo jouée.
11. Cherchez le point de départ de la vidéo que vous voulez enregistrer.

Attention! Si vous connectez certains appareils au EW3705 (par exemple une caméra DV) certains boutons apparaîtront (play, fast forward, rewind etc.) qui vous permettront de chercher. Si ces boutons n'apparaissent pas, vous pouvez simplement utiliser les boutons de l'appareil ou d'une commande à distance.

12. Réglez la durée de l'enregistrement dans 'Durée de capture'.
13. Cliquez sur le bouton ‘Capturer’. L’enregistrement commencera.
14. L'enregistrement s'arrêtera lorsque la durée réglée s'est écoulée. Pour arrêter manuellement l’enregistrement, vous pouvez appuyer sur 'Stop'.

Astuce : Afin de créer un DVD après avoir effectué un enregistrement, vous devez utiliser l'option 'Éditer' en haut du menu. Puis vous devez utiliser l'option 'Produire' en haut du menu. Le logiciel affichera alors les étapes appropriées.

Remarque : Ewent n’est pas le développeur du logiciel fourni. Par conséquent, Ewent ne garantie pas de pouvoir supporter tous les réglages et toutes les fonctions du logiciel. Si vous avez des problèmes lorsque vous utilisez le logiciel, ou si vous avez des questions à propos du logiciciel Arcsoft, vous pouvez utiliser la fonction 'Aide' du logiciel en pressant sur la touche 'F1' de votre clavier. Vous pouvez également consulter le site web d'Arcsoft pour plus d'assistance : www.arcsoft.com

4.0 Utilisation du logiciel MediaConverter v4

Après avoir fait un enregistrement, vous pouvez convertir le fichier créé vers différents formats de média. Vous pouvez par exemple rendre les enregistrements adéquats pour un Apple iPad, un Sony PSP ou pour YouTube. A titre d'exemple, nous vous expliquons dans ce chapitre comment mettre le fichier sur YouTube et comment le rendre adéquat pour un iPad.

4.1 Placer un film sur YouTube

Dans cet exemple, nous partons du principe qu'à l'aide de ShowBiz DVD vous avez réalisé un film d'une durée maximale de 10 minutes et que vous l'avez enregistré sur le disque dur de votre ordinateur. Nous vous expliquons ci-dessous comment vous pouvez le télécharger vers YouTube

1. Cliquez sur "Start".
2. Cliquez sur "Tous les programmes ".
3. Cliquez sur "ArcSoft MediaConverter Platinum 4". Après quelques instants, un nouvel écran apparaît.
4. Cliquez sur l'icône 'Youtube'.
5. Les réglages de votre compte YouTube devront être effectués. Faites les réglages requis.
6. Cliquez sur ‘Ajouter fichier' en haut du menu.
7. Parcourez jusqu'au fichier que vous voulez télécharger. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur 'Ouvrir'.
8. Le logiciel MediaConverter commencera à convertir en un format supporté.
9. Après la conversion, un écran apparaîtra. Vous devrez remplir certains champs sur cet écran puis cliquer sur 'OK'.
10. Après la convertion, le logiciel MediaConverter téléchargera automatiquement le fichier vidéo dans votre compte YouTube.

Attention! Cela peut durer quelque temps (même quelques heures) avant que votre film ne soit réellement visible sur YouTube. Cela provient du temps de traitement nécessaire à YouTube.

4.2 Placer un fichier sur votre iPad

Via MediaConverter , vous pouvez également rendre des films et des fichiers MP 3 adéquats pour plusieurs types de lecteurs de médias portables. Dans cet exemple, nous transférerons un fichier vers un iPad. Si nécessaire, Mediaconverter convertira d'abord le fichier vers un format adéquat pour votre iPad et placera ensuite le fichier sur le iPad. Suivez les étapes ci-dessous:

1. Connectez votre iPad à une des portes USB de votre ordinateur.
2. Cliquez sur "Start".
3. Cliquez sur "Tous les programmes ".
4. Cliquez sur "ArcSoft MediaConverter Platinum 4". Après quelques instants, un nouvel écran apparaît.
5. Dans la partie gauche de l'écran vous verrez le logiciel affichant déjà l'iPad.
6. Placez le curseur de la souris sur l’icône de l'iPad et cliquez sur le signe 'Plus'.
7. Sélectionnez le fichier que vous voulez télécharger et cliquez sur 'Ouvrir'.
8. Le logiciel MediaConverter convertira maintenant le fichier sélectionné en un format de fichier supporté par votre iPad.
9. Vous pouvez maintenant télécharger votre film sur votre iPad, avec iTunes.

Détachez ensuite prudemment le iPad de votre ordinateur. Si vous regardez à présent le contenu de votre iPad, vous verrez que le fichier a été ajouté à un des dossiers de votre iPad.

5.0 Foires aux questions et réponses et autres informations

Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page d'assistance de votre produit. Ewent actualise fréquemment ces pages afin de garantir qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes.
Visitez www.ewent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit.

6.0 Service et assistance

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Ewent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site Web www.ewent-online.com/.

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Veuillez consulter www.ewent-online.com pour le numéro de téléphone et les heures d'ouverture du centre d'aide.

7.0 Avertissements et mises en garde

En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis a des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.
Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures!

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Ewent: La garantie prend fin dès le moment oú les produits ont étés réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet www.ewent-online.com.

Les manuels d'Ewent ont été écris avec une grande attention. Néanmoins et à cause des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas les informations les plus récentes.
Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.ewent-online.com pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos manuels.

Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent.

8.0 Conditions de garantie

La garantie d'Ewent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Ewent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Après achat d'un produit Ewent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Ewent s'applique à tous les produits et pièces Ewent connectés ou installés sur le produit concerné. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Ewent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Ewent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures ou lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agrée Ewent. Ewent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le remplacement du produit défectueux. Ewent ne sauraient être tenus responsables des changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne pouvons garantir que les produits réseau Ewent continueront à fonctionner lorsque les paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Ewent ne peut garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers disponibles via les produits Ewent. Les produits Ewent avec disque dur interne ont une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Ewent ne sauraient être tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez vous assurer que si le produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.

Lorsque mon produit est défectueux
Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de votre produit défectueux.

ewent
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

CE